

# ШЭ2608.10.006

## Назначение:

Служит для организации удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА, ПА, РАС, ОБР разных производителей.

## Выполняемые функции:

- сбор сигналов событий в работе терминалов РЗА, ПА, РАС (срабатывание защит, сигналы работы устройств и т.п.);
- сбор сигналов положения выключателей, режимных ключей и накладок в цепях РЗА, ПА, РАС;
- сбор текущих показаний измерительных датчиков;
- сбор и хранение файлов аварийных осциллограмм;
- сбор данных самодиагностики терминалов РЗА, ПА, РАС;
- хранение полученной информации в виде файлов журналов событий, осциллограмм или баз данных;
- предоставление удаленного доступа к терминалам РЗА, ПА, РАС для изменения параметров настройки и уставок;
- передача полученных данных на верхний уровень по стандартным протоколам.

## Описание:

В базовый состав шкафа ШЭ2608.10.006 входят:

- промышленный компьютер 1 шт.;
- панельный ЖК – монитор 17”;
- выдвижная клавиатура;
- сервер портов 16 x RS-232 / 422 / 485;
- промышленный коммутатор Ethernet (6Tx, 2Fx);
- дублированная система питания 2 x 220В AC/DC.

Дополнительно в шкаф могут быть установлены:

- шкаф кроссовый оптический;
- устройство синхронизации времени с GPS антенной Acutime;
- система внутренней диагностики оборудования шкафа;
- блоком бесперебойного питания;
- GSM-модем и т.д.



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**erk@nt-rt.ru | | www.ekra.nt-rt.ru**