

Шкаф приёма сигналов технологических защит ШЭ2710 547

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: erk@nt-rt.ru || сайт: <https://ekra.nt-rt.ru/>

Шкаф приёма сигналов технологических защит ШЭ2710 547



Шкаф предназначен для приема сигналов технологических защит

Шкаф ШЭ2710 547 содержит:

- цепи предохранительного клапана
- цепи отсечного клапана
- цепи минимального уровня масла
- цепи максимального уровня масла
- цепи температуры масла сигнальной, отключающей ступени
- цепи температуры обмотки сигнальной, отключающей ступени
- цепи высокого содержания газов в масле сигнальной, отключающей ступени
- цепи высокого содержания влаги в масле сигнальной, отключающей ступени

Надежность, проверенная опытом

Релейная защита производства «ЭКРА» имеет положительный опыт эксплуатации на более чем на:

- 400 электростанциях
- 2100 подстанций 35-220 кВ
- 500 подстанций 330-750 кВ

Полный комплекс защит

НПП «ЭКРА» имеет полный комплекс защит и автоматики для любого первичного оборудования станций и подстанций напряжением 6-750 кВ.

Сейсмостойкость

Сейсмостойкость до 9 баллов включительно по шкале MSK-64.

Климатическое исполнение УХЛ4 (О4)

Диапазон рабочих температур от минус 5 °С до +55 °С при относительной влажности воздуха до 98 %.

Металлоконструкция высокой степени защиты

Шкафы представляют собой сборную металлоконструкцию напольного исполнения высокой степени пыле- и влагозащиты с возможностью обслуживания установленной в нем аппаратуры с одной или двух сторон.

Характеристика	Значение
Назначение	
Приём сигналов технологических защит первичного силового оборудования с высшим напряжением 330 кВ и выше	+

Характеристика	Значение
Функции	
УРОВ	+
Защита от потери охлаждения (ЗПО-1, ЗПО-2)	+
Газовые защиты (ГЗ ЛРТ-1, ГЗ ЛРТ-2)	+
Технологические защиты трансформатора и автотрансформатора: — предохранительного клапана — отсечного клапана — минимального уровня масла — минимального уровня масла РПН — максимального уровня масла — максимального уровня масла РПН — температуры масла для сигнальной и отключающей ступени — температуры обмотки для сигнальной и отключающей ступени — содержания газов в масле для сигнальной и отключающей ступени — содержания влаги в масле для сигнальной и отключающей ступени	+
Технологические защиты ЛРТ-1 и ЛРТ-2: — предохранительного клапана — минимального уровня масла — максимального уровня масла — реле давления — температуры масла для сигнальной и отключающей ступени — температуры обмотки для сигнальной и отключающей ступени	+
Дополнительные технологические защиты	+
Узел отключения	+
Контроль оперативного постоянного тока	+
Переключение групп уставок	+
Дистанционное управление	+
Регистрация событий	+
Осциллографирование	+
Непрерывный контроль работоспособности	+

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: erk@nt-rt.ru || сайт: <https://ekra.nt-rt.ru/>